ZT3688

GSM/GPRS Digital Mobile

Manual de Instruções

Breve apresentação

Obrigado por escolher o ZT3688 ultra-slim toque mostrador digital celular. Depois de ler este guia você será capaz de dominar totalmente o uso de seu celular e ZT3688 apreciar todas as suas funções e facilidade de utilização.

ZT3688 ultra-slim toque displayer digital celular é projetado para o uso em redes GSM / GPRS, com funções básicas, mas também com muitas funções práticas, 64 toques e imagens, relógio mundial / alarme, câmera digital e vídeo, Player de áudio e vídeo (MP3 e MPEG4), Tran Flash Card, gravador de voz, calculadora automática ligar / desligar, Para fazer lista, GPRS, MMS, Bluetooth, dois cartão SIM, etc, funções práticas para melhorar o tempo que você gasta trabalhando e Playing. Além disso, o ZT3688 utiliza um interface personalizada homem-máquina e o design funcional perfeito irá satisfazer todas as suas necessidades. O ZT3688 ultra slim slide touch screen celular é compatível com GSM / GPRS tecnologia e foi aprovado por autoridades de certificação.

"Nossa empresa" reserva-se o direito de rever o conteúdo deste manual sem aviso prévio, somente para sua referência, todas as funções aqui apresentadas são confirmadas pelo seu celular.

Aviso de segurança

- Leia estas diretrizes de segurança antes de utilizar o seu telemóvel para garantir a segurança e a boa utilização do telefone.

Segurança no carro

Por favor, coloque o telefone no carro, mas não o deixem no banco, que é de fácil queda, de outra forma poderiam causar grandes danos para si. Favor obedecer os regulamentos locais quando utiliza o seu telemóvel.

Segurança no avião

Quando por via aérea você deve desligar o telemóvel.

Inflamáveis

Favor obedecer leis, regulamentos e sinais quando perto de uma área inflamável.

Postos de Combustível

Favor obedecer leis, regulamentos e sinais quando perto de uma zona de armazenamento de combustível, produtos químicos, materiais ou voláteis.

No Hospital

Por favor desligue o seu telemóvel em hospitais e em outros locais com restrições de uso celular, caso contrário, o normal funcionamento dos equipamentos eléctricos e instrumentos médicos serão afetados. Favor obedecer os regulamentos locais quando utiliza o seu telemóvel.

Interferência

Ondas de rádio podem causar interferências e o mau funcionamento desses equipamentos eletrônicos e outros problemas.

Accessórios e Bateria

A fim de evitar prejuízos para o seu telemóvel, apenas acessórios, designados pelo seu fabricante, como baterias e carregadores, pode ser utilizado com o seu telemóvel. O uso de outras baterias ou carregadores pode resultar em fugas da bateria, superaquecimento, crackers, fogo ou outras avarias.

Uso racional

Por favor, não sujeite o seu celular a altas temperaturas, umidade elevada ou lugares com muita poeira, de outra forma isto pode levar ao mau funcionamento do seu celular

1 Antes de Usar

Nomes de Peças e Introdução

Telefone

1. Carregador/ Dados / Auriculares 2. Caneta 3. Sensor de Luz 4. Auscultador 5. Display LCD 6. Teclado 7. Chave Secundária 8. Chave Camera 9. Câmera 10. Visor 11. Auto falante 12. Casca Bateria 13. Microfone

Funções do Teclado

1. **SEND**: Disque um número de telefone e pressione para realizar uma chamada, em repouso, quando pressionado mostra todas as chamadas feitas;

2. **END**:Desligar ou rejeitar uma chamada; regressar ao modo de repouso, pressione sem soltar, para ligar ou desligar o celular;

3. **Direcional Esquerdo :** Iniciar uma nova mensagem de texto;

4. **Direcional Direito** : Abre as propriedades de tons e toques;

5. **Números**: 0-9 Chaves Númericas, introduzir números e caracteres; selecionar menus diretamente; 2-9 teclas numéricas, pode definir como a velocidade e Marcações de atalho; número 0 (Discagem Rápida número deve ser mantido na Agenda).
   0-: Pressione sem soltar a tecla 0, você pode selecionar o SIM CARD que você deseja utilizar.

6. **Direcional para cima**: Abre o gravador de vídeo, também será utilizada como seta para mover-se para cima;

7. **Direcional para baixo:** Abre o despertador, também será utilizado como seta para mover-se para baixo;

8. **# Key**: Tem várias funções em diferentes modos e menus;
   Nota: Em repouso, quando pressionado e mantendo-o pressionado ele altera o perfil de recebimento de chamada, toque ou vibracall.

Ícones

Ícones	Nome	Display área	Icone	Nome	Display área
	Força do Sinal	Ícone área		Você tem nova mensagem	Ícone área
	GPRS está conectado	Ícone área		No Voice Mail	Ícone área
	Teclado bloqueado	Ícone área		Gravando ligação	Ícone área
	Teclado desbloqueado	Ícone área		Sem serviço WAP	Ícone área
	Vibração	Ícone área		Despertador (alarme) Ativado	Ícone área
	Vibração e Toque	Ícone área		Desviar todas as chamadas está ativo	Ícone área
	Toque	Ícone área		Indicador de carga da Bateria	Ícone área
	Tocar depois Vibrar	Ícone área		Você tem ligações perdidas	Ícone área
	Toque desligado	Ícone área		SIM Card 1 Ativo	Ícone área
	Auricular está conectado	Ícone área		SIM Card 2 Ativo	Ícone área
	Você tem mensagens perdidas	Ícone área			

- **Bateria**

A bateria inicialmente tem uma taxa de cerca de 50% de carga e pode ser utilizada diretamente. Uma nova bateria atingirá a sua capacidade nominal após totalmente carregada e descarregada durante cerca de três vezes.

- **SIM Card**

Antes de usar o seu celular você deve inserir um cartão SIM válido, que é oferecido pelas operadoras da rede.

Com o cartão SIM, armazenando muitos parâmetros necessários para as comunicações, você pode utilizar as várias funções do aparelho, e guardar informações pessoais, incluindo PIN (Número de Identificação Pessoal), telefônicas, mensagens curtas e outros serviços extras do sistema. O cartão SIM pode ser retirado do seu celular e inserir em qualquer outro móvel GSM.
A fim de evitar danos e perdas de informação no cartão SIM, tentar evitar tocar a interface metal, e manter longe de outros interfaces eletrônicas e magnéticas.
Depois que o cartão foi danificado, você não vai usar o dispositivo normalmente.

Cuidado! Desligue o aparelho para remover o cartão.

- **Coloque e remova o SIM CARD**

A interface de metal do SIM CARD é facilmente danificada, remova cuidadosamente antes de substituir.

Desligue o celular e retire a bateria
Coloque o SIM CARD no devido SLOT
Quando remover ou adicionar algum SIM CARD, lembre-se de sempre desligar o aparelho antes.

- **Colocar e remover o cartão de memória**

Desligue o celular e retire a bateria;
Insira a memória no Slot seguindo o encaixe;
Quando remover ou colocar o cartão de memória, lembre-se de sempre desligar o aparelho antes.

- **Ligar e desligar o aparelho**

Basta pressionar e manter pressionada a tecla END.

- **Características**

Como um celular multimídia, além de funções básicas, ZT3688 é prático e conveniente,as funções multimídia são as seguintes:

- ✓ **Dual SIM CARD**

Pressione a tecla “0” e mantenha pressionada para selecionar o cartão desejado;

- ✓ **Phone Book**

Facilita a pesquisa por número de telefone mais depressa pesquisando condições (por exemplo, nome, grupo, etc); Cada entrada pode armazenar 3 números correspondentes; o telefone tem um armazenamento de 500 entradas, e um número de telefone de armazenamento de cartão SIM depende da capacidade do cartão; Facilita o envio SMS, MMS, copiando número entrada para SIM ou do telefone, e pelo IP; Facilidade para apagar rapidamente números gravados no cartão SIM e telefone, Suporta cartão de visita estilo lista telefónica e com ringtones personalizados também com vídeo / foto.

- ✓ **Gravador de Chamadas**

Seu celular suporta: Salvar automaticamente as chamadas recebidas, chamadas não atendidas e chamadas efetuadas . Você também pode limpar essas chamadas ; Disque números de chamada; para guardar números de telefone para ligar registros livro e adicioná-los à lista negra; para enviar mensagens SMS ou MMS para números de telefone guardados na memória.

- ✓ **Mensagens**

Seu celular suporta mensagens guardadas no telefone, totalmente pode armazenar 200 mensagens; Suporte EMS, Suporta diferentes configurações personalizadas para SMS; para definir a prioridade de posição para salvar o SMS e ver a capacidade de status SMS.

- ✓ **Audio player**

Seu celular suporta MP3 player e *.wav,*.amr,*.mid,*.imy, etc.

- ✓ **Gravador de voz**

Seu celular suporta gravação durante uma chamada e modo de espera, em uma chamada, você pode pressionar "opção" menu para selecionar Gravador de voz. O gravador irá salvar arquivos em formato. Amr e. Wav.

- ✓ **Cartão de memória**

Pode ser utilizado como unidade de disco. Conecte o celular com o cabo de dados ao PC e selecione a opção armazenamento de dados, quando conectado com o PC você pode usa-lo como uma unidade de disco comum, podendo gravar todo tipo de arquivos.

- ✓ **Câmera**

Seu celular suporta as seguintes configurações personalizadas sobre a câmera: Brilho, Foco, Rotação, Efeito de imagem, Foto frame, tamanho da imagem, som e Salvamento automático;

- ✓ **Gravador de Vídeo**

Seu celular tem a função de vídeo gravador.

- ✓ **Vídeo player**

Suporta o formato de video AVI.

- ✓ **Extras**

Seu celular suporta Bluetooth, Calculadora, Alarme, Conversor de medidas e valores.

- ✓ **Bluetooth**

Você pode estar usando a tecnologia sem fio Bluetooth para ligar o seu telefone celular a outros dispositivos compatíveis com este sistema.

- ✓ **Serviços de rede**

Este telefone suporta WAP e você pode navegar como quiser.

- ✓ **Linguagens**

Seu celular suporta os seguintes idiomas; Português, Inglês, Francês, Árabe e Espanhol

- **Opções de MENU**

  - **Histórico de chamadas**
    - Chamadas perdidas - Mostra as chamadas que não foram atendidas;
    - Chamadas discadas – Lista os números das chamadas realizadas;
    - Chamadas recebidas – Lista os números das chamadas recebidas;
    - Deletar lista de chamadas – Permite ao usuário deletar as listas de chamadas;
    - Tempo de chamada – Permite ao usuário verificar os tempos de chamada;
    - Contador SMS – Permite ao usuário verificar a quantidade de mensagens enviadas ou recebidas.
    - Contador GPRS – Permite ao usuário verificar o fluxo de arquivos enviados e recebidos pela rede GPRS;

  - **Divertimento e Jogos**
    - Jogos – Oferece a lista de jogos instalados no celular;

  - **Serviços**
    - Serviços SIM CARD – Oferece ao usuário dados e opções de navegação oferecidas pelo cartão SIM;
    - WAP – Utilitário de configuração para acesso a internet e rede;
    - Dados da conta – Mostra as contas de acesso geradas pelo usuário;

  - **Lista telefônica**
    - Procura rápida – Abre a lista de telefones armazenados;
    - Procura Entrada – Busca contatos, pelo nome ou número
    - Adicionar nova entrada – Adiciona algum novo número de telefone
    - Copia tudo – Faz um cópia idêntica, seja da memória do telefone para a memória TFLASH ou vice-versa.
    - Deletar – Apaga nomes e números de telefone;
    - Grupo de chamada – Apresenta os grupos cadastrados no celular (como exemplo, Família ou Amigos etc...)
    - Meu VCard – Opções de configuração de SIM CARD.
    - Posições – Apresenta opções de preferência do usuário, como número, campo etc...
    - Status da memória – Mostra o status da memória como ex: capacidade de armazenamento;

  - **Mensagens**
    - Telefone – Abre a caixa de mensagens;
    - MMS – Serviço de mensagens multimídia;
    - Chat – Bate-papo;
    - Mensagens – Abre a Caixa Postal;
    - Mail Server da voz – Servidor de mensagens;

- **Perfil do usuário**
  - General
  - Reunião
  - Ao ar Livre
  - Interior
  - Fones de ouvido
  - Bluetooth
  - Powersave

- **Posições**
  - Instalação do telefone – Configurações do telefone;
  - Sim Card Switch – Aqui você pode selecionar o SIM CARD que deseja utilizar;
  - Exibe características – Características do telefone (ex: papel de parede);
  - Instalação de chamada – Configurações de chamado (ex: desvio de chamada);
  - Instalação da rede – Opções de configuração de rede;
  - Instalação de segurança – Opções de segurança do telefone;
  - Sound effect – Equalizador;
  - Ajustes de Fábrica – Permite a você usuário restaurar as configurações de fábrica;

- **Áudio Player**
  Abre o media player do celular o qual permite a você usuário executar as músicas gravadas no seu cartão de memória, nos seguintes formatos MP3 player *.wav,*.amr,*.mid,*.imy, etc

- **Multímidia**
  - Câmera – Abre a câmera de fotos;
  - ImageViewer – Abre a visualização de imagem, mostrando as fotos contidas dentro da pasta image no cartão de memória;
  - Video Recorder – Abre o gravador de vídeo e voz;
  - Vídeo Player – Abre o Vídeo player o que permite a você visualizar os vídeos contidos na pasta vídeos no cartão de memória;
  - Registrador – Gravador de voz
  - A melodia compõe – Permite a você usuário alterar alguma música desejada;

- **Adicional**
  - Bluetooth – Abre as configurações do dispositivo bluetoth;
  - Calculadora – Abre a calculadora;
  - Cronômetro – Abre o Cronômetro
  - Conversor de unidade – Conversor de unidade, Peso, Comprimento;
  - Conversor de moedas – Conversor de moedas;

- **Organizador**
  - Alarme – Abre as configurações de despertador;
  - Calendário – Abre o calendário;
  - Fazer lista – Organizador de tarefas e lembretes;
  - Relógio mundial – Abre o relógio mundial;
  - Saúde – Conversor de peso e altura;

- **Gerente de Arquivo**
  Cartão de memória – Abre o cartão de memória permitindo ao usuário acessar fotos/vídeos e demais arquivos armazenados no cartão de memória.

- **Avarias**

Se há alguma coisa incomum ocorre enquanto utiliza o seu telemóvel, por favor consulte a tabela a seguir.

Problemas freqüentes	**Causa**	**Como solucionar**
Problemas na recepção	Usando o telefone celular em uma área com má recepção, como perto de edifícios altos ou numa cave onde ondas de rádio não podem ser transmitidas. Usando o telefone celular quando a rede está ocupada, como durante a hora de pico, quando as linhas estão cheias e tornando-se impossibilitadas de receber ou fazer ligações. Relacionadas com a distância das torres base construídas pela rede de telefonia.	Tente evitar. Tente evitar. Você pode solicitar à rede operador a de serviço para fornecer um serviço ou plano mais eficaz.
Corte ou ruído	Causado por má rede, sinal fraco Algumas regiões têm o chamando de linhas pobres.	Tente alterar a configuração da rede, então a linha pode vir a melhorar.
Não é possível ligar o telefone	A bateria está esgotada.	Verifique a bateria e tente recarrega-la.
Mau funcionamento do SIM CARD	Cartão SIM está danificado. Cartão SIM não estiver correctamente instalado Existe uma substância sobre a superfície do metal do cartão SIM.	Contate o seu operador de rede serviço. Verifique se o cartão SIM está corretamente inserido. Limpe a parte de metal do cartão SIM com pano limpo.
Não foi possível a conexão com a rede	Fora da área de serviço GSM	Consulte o seu operador de rede na área de serviço.

Não é possível fazer uma chamada	Usando a função chamada bar Usando a função Marcação fixa.	Cancelar a chamada barra de função. Cancelar a chamada fixo configuração.
Não é possível carregar a bateria	Bateria ou carregador está danificado.	Mudar uma nova bateria ou carregador.
Não é possível adicionar novos número de telefones	O espaço de armazenamento do telefone livro está cheio	Excluir uma parte dos números de telefone
Não foi possível definir certas funções	A operadora de rede pode não suportar esta função ou você não tenha esta determinada função no seu plano .	Contate a dua operadora para obter maiores informações.

Atenção : Este manual sofrerá alterações sem aviso prévio.